

1 Sistema de Batería / Battery System

Características:

Batería: 5.2 Ah - 19 Ah (Depende de modelos) 12V / Autonomía: 6-8 h / Carga: 5 h / 500 ciclos

Cargador: 1.5A - 4A (Depende de modelos) IN: 100-240V AC / 50-60 Hz / OUT: 12V DC / 12V

Features:

Battery: 5.2 Ah - 19 Ah (It depend of models) 12V / Autonomy: 6-8 h / Load: 5 h / 500 cycles

Charger: 1.5A -4A (It depend of models) Input 100-240V AC / 50-60 Hz / Output 12V DC

2

Modo de carga del producto VONDOM / VONDOM charge mode.

El adaptador de alimentación suministrado dispone de un conector tipo Jack 5 mm que debe conectar al producto VONDOM en el la zona indicada en el punto **A**

Siempre en la parte inferior- trasera del producto

The provided AC power adapter has an 5 mm Jack plug type that must be connect to the VONDOM product. You can find the position plug on point **A**

Always on product back- bottom area



Si se enciende el cargador a la corriente, la luz del cargador es de color VERDE

Una vez encendido y conectado a la pieza Vondom , la luz del cargador pasa a color ROJO.

Cuando la carga es completa pasa a color VERDE

The colour tab on the charger will become GREEN when you connect the charger to the main electricity supply , once you , then connect the Vondom ítem , the colour tab will become a RED colour.

Once the battery is totally charged up the tab becomes GREEN again

3

Recomendaciones del cargador

- No utilizarlo cerca de una fuente de calor y guardarlo en un lugar resguardado del fuego.
- Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- No tocar la base del cargador ni el cargador durante el proceso de carga.
- No intentar abrir el cargador, ante cualquier problema devuélvalo al distribuidor.
- Desconectar el cargador después de cargar la batería.
- No utilizar el cargador en el exterior y guardarlo resguardado de la humedad.
- No debe tirar este aparato junto a sus basuras domésticas. Solicite información en su distribuidor o en su municipio.

Charger Recommendations

- Do not use it near a heat source or expose it to fire
- Keep it outside the reach of young children.
- Do not touch the charger or the charger base while charging.
- Do not try to open the charger ; in case of problems, return it to your dealer.
- Disconnect the charger after charging the battery.
- Do not use the charger outdoors and keep it in a dry area.
- You should not throw this device away in your household garbage. Contact your dealer or the appropriate service in your community to learn what is the best way to dispose of this device.