

VONDOM®

INSTRUCTIONS TO FLOOR FIX / INSTRUCCIONES PARA FIJAR AL SUELO

YOU NEED DRILL Ø 8 mm
NECESITA BROCA Ø 8 mm

